

EINBAUANLEITUNG

1



DUSCHKOPF / REGENDUSCHE CHECK

Kontrolliere ob bei Duschkopf / Regendusche ein Sieb vorhanden ist. Wenn ja, entferne das Sieb (mittels Zange) oder reinige es gründlich. Ein Sieb, dass in eine Dichtung integriert ist (oft bei Regenduschen) sollte unbedingt gereinigt, aber nicht entfernt, werden.

2



DUSCHSCHLAUCH / REGENDUSCHE DEMONTIEREN

Löse den Duschschlauch von der Armatur oder die Regendusche vom Anschlussrohr. Sollte sich der Schlauch oder die Regendusche nicht per Hand lösen lassen, verwende am besten Arbeitshandschuhe oder eine Zange (mit einem Tuch bzw. eine Gummizange um Kratzer zu vermeiden).

3



GREENJET

Bringe jetzt GREENJET an der Armatur oder am Anschlussrohr an. Es reicht GREENJET handfest zu montieren, eine Zange wird nicht benötigt.

4



DUSCHSCHLAUCH / REGENDUSCHE MONTIEREN ✓

Montiere jetzt den Duschschlauch bzw. die Regendusche an GREENJET und das Wassersparen und Energiesparen beginnt!